

FROTT S.R.O

Štípací zařízení - příslušenství k okružní pile typu HVP 60 A
Manuál

14. září 2014

frott@frott.cz

Obsah

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Montáž a obsluha štípacího zařízení | 2 |
| 1.1 | Montáž přídatného štípacího zařízení | 2 |
| 1.2 | Pokyny pro obsluhu štípacího zařízení. | 2 |
| 2 | Bezpečnostní předpisy | 2 |

1 Montáž a obsluha štípacího zařízení

1.1 Montáž přídatného štípacího zařízení

1. Zvedněte pracovní stůl pily do svislé polohy.
2. Demontujte pilový kotouč, uvolněním matice a klíčem ok 41 doprava.
3. Na hřídel našroubujte štípací kuželový trn a pomocí kulatiny průměru 15 mm, kterou vsunete do otvoru ve štípacím trnu, tento dotáhněte. Hřídel přidržte za otvory průměru 8 mm v první přírubě. Otáčením trnu vlevo tento dotáhněte.
4. Pomocný stůl podepřete 2 vzpěrami o stojan pily a zajistěte šrouby M 8 x 22, v příslušných otvorech stolu a ve spodních otvorech stojanu pily.

Tímto je přídatné zařízení připraveno k použití.

1.2 Pokyny pro obsluhu štípacího zařízení.

1. Spuštění motoru se provádí spínačem
2. Štípaní dříví provádějte tak, že špalek postavíte svisle kolmo na vlákno - tj. - uřezanou plochou na desku stolu.
3. Bok špalku dotlačte lehce ke štípacímu trnu až jeho hrot vnikne do špalku.
4. Při štípaní špalek jen lehce přidržujte. Trn si dřevo sám "přitahuje". Tímto způsobem můžete naštípat i velmi tenké třísky. Proti pootočení špalku je na štípacím stole přivařena zarážka.

5. Při štípaní větších špalků (průměr 30 cm) případně sukovitého dřeva, začnete štípaní v kraji špalku (nikoliv proti středu) a postupujte spirálovitě po obvodě.
6. Vypnutí motoru se provádí stiskem spínače, který je umístěn na koši pily.
7. Po skončení štípací trn očistěte, zkontrolujte a lehce nakonzervujte olejem.

2 Bezpečnostní předpisy

Při práci se štípacím trnem dodržujte bezpečnostní předpisy a neopomeňte:

1. Montáž a demontáž provádějte vždy s vidlicí kabelu vypnutou ze zásuvky.
2. Pracujte vždy v přiléhavém oděvu (upnuté rukávy).
3. Štípací špalek opírejte vždy o pracovní stůl uřezanou plochou.
4. Nezačínejte štípaní velkých špalků a sukovitého dřeva směrem do středu špalku.
5. Štípaní ve směru vláken je zakázáno.
6. Je zakázáno dotýkati se oděvem nebo jinak přicházet ve styk s rotujícím kuzelem.
7. Štípané dřevo uchopte vždy za horní část v dostatečné vzdálenosti od rotujícího kuzele. V případě vzpříčení ne pootočení, okamžitě štípané dřevo upusťte a vypněte motor.
8. Pozor na přiražení prstů ke stolu v případě pootočení dřeva.
9. Při manipulaci platí bezpečnostní předpisy pro kotoučové a válcové pily.